

I-COLUNA DE PERFURAÇÃO NQ

01	Haste NQ de 1,50m Temperada
02	Haste NQ de 3,00m Temperada
03	Barrilete Wire Line NQ de 3,0m
04	Barrilete Wire Line NQ de 1,5m
05	Tubo interno NQ de 3,0m
06	Tubo externo NQ de 3,0m
07	Tubo interno NQ de 1,5m
08	Tubo externo NQ de 1,5m
09	Manga Lisa NQ
10	Manga Trava NQ
11	Anel Estabilizador NQ
12	Overshot wire line NQ
13	Alçador Médio NQ
14	Mola extratora com ranhura int. NQ
15	Caixa de mola NQ
16	Anel de encosto para caixa NQ
17	Coroa Impregnada NQ
18	Calibrador NQ 15/20PPQ
19	Alimentador Médio NQ

II - COLUNA DE PERFURAÇÃO HQ

20	Haste HQ de 1,50m Temperada
21	Haste HQ de 3,00m Temperada
22	Barrilete Wire Line HQ de 3,0m
23	Barrilete Wire Line HQ de 1,5m
24	Tubo interno HQ de 3,0m
25	Tubo externo HQ de 3,0m
26	Tubo interno HQ de 1,5m
27	Tubo externo HQ de 1,5m
28	Manga Lisa HQ
29	Manga Trava HQ
30	Anel Estabilizador HQ
31	Overshot wire line HQ
32	Alçador Médio HQ
33	Mola extratora com ranhura int. HQ
34	Caixa de mola HQ
35	Anel de encosto para caixa HQ
36	Coroa Impregnada HQ
37	Calibrador HQ 15/20PPQ

38	Alimentador Medio HQ
----	----------------------

III- COLUNA DE REVESTIMENTO HW

39	Sapata Impregnada HW
40	Revestimento HW c/ 1,5mts
41	Revestimento HW c/ 3,0mts
42	Protetor de rosca p/ revestimento HW
43	Cabeça de Revestimento HW p/ NQ
44	Redução NQ X HQ

IV-COLUNA PARA MANOBRA

45	Freio wommer grande
46	Par de Castanha p/freio Wommer p/haste NQ
47	Par de Castanha p/freio Wommer p/haste HQ
48	Par de Castanha p/freio Wommer p/Revest. HW
49	Pescador macho para haste NQ saída NQ
50	Pescador macho para haste HQ saída NQ
51	Pescador macho p/ Revest. HW saída NQ
52	Chave Parmalle para Haste NQ
53	Chave Parmalle para Haste HQ